Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino emprant plaques d'electronics.cat



11 / abril / 2015





Jordi Binefa i Martínez

Responsable d'R+D+i a

Professor de cicles formatius a



Escola del Clot



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Configuració de la Raspberry Pi

pi@raspberrypi ~ \$ sudo raspi-config

Raspb	erry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
1 Expand Filesystem	Ensures that all of the SD card storage is available to the OS
2 Change User Password	Change password for the default user (pi)
3 Enable Boot to Desktop/Scratch	Choose whether to boot into a desktop environment, Scratch, or the command-line
4 Internationalisation Options	Set up language and regional settings to match your location
5 Enable Camera	Enable this Pi to work with the Raspberry Pi Camera
6 Add to Rastrack	Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastrack)
7 Overclock	Configure overclocking for your Pi
8 Advanced Options	Configure advanced settings
9 About raspi-config	Information about this configuration tool

<Select>

<Finish>





Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Configuració de la Raspberry Pi

pi@raspberrypi ~ \$ sudo raspi-config

Desphercy Ri Software Configuration Tool (respironfig)	Development Di Coffinge Configuration Tech (consi config)
A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU A4 SSH A5 Device Tree A6 SPI Enable/Disable the use of Device Tree A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace) A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module A8 Serial Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack A0 Update Update this tool to the latest version	Al Overscan Al Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU A4 SSH A5 Device Tree Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PIFace) A7 12C Enable/Disable automatic loading of 12C kernel module A8 Serial Enable/Disable automatic loading of 3.5mm jack A0 Update Update this tool to the latest version
<select> <back></back></select>	<select> <back></back></select>
	4
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)	Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH A5 Device Tree Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace) A7 IZC Enable/Disable automatic loading of 12C kernel module A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection A9 Audio Force audio out through HOMI or 3.5mm jack A0 Update Update this tool to the latest version	A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH A5 Device Tree Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace) A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack A0 Update Update this tool to the latest version

Configuració del port sèrie per a versions més antigues de Raspbian :

http://electronics.cat/doc/3Bpi/rs232/setRs232up.html



electronics.cat



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Accés remot mitjançant SSH

😕 🗐 🗊 🛛 jordi@eCat: ~

jordi@eCat:~\$ ssh pi@192.168.1.37 pi@192.168.1.37's password:

jordi@eCat:~\$ ssh pi@192.168.1.37 pi@192.168.1.37's password: Linux raspberrypi 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT 2015 armv6l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Apr 8 13:03:17 2015 from 192.168.1.5 pi@raspberrypi ~ \$

Per accedir amb opció d'executar remotament programes amb interfície gràfica (GUI) :

ssh -X pi@192.168.1.37



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Configuració de l'I2C

pi@raspberrypi ~ \$ sudo nano /etc/modules

pi@raspberrypi ~ \$ cat /etc/modules

pi@raspberrypi ~ \$ sudo nano /etc/modules pi@raspberrypi ~ \$ cat /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf pi@raspberrypi ~ \$

pi@raspberrypi ~ \$ tail /boot/config.txt #config hdmi boost=4

uncomment for composite PAL #sdtv mode=2

uncomment for composite PAL

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default #arm freq=800

pi@raspberrypi ~ \$ sudo nano /boot/config.txt

pi@raspberrypi ~ \$ tail /boot/config.txt

This file contains the names of kernel modules that should be # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ign(dtparam=spi=on dtparam=i2c_arm=on

Parameters can be specified after the module name.

/etc/modules: kernel modules to load at boot time.

snd-bcm2835 i2c-bcm2708 i2c-dev

#sdtv_mode=2 pi@raspberrypi ~ \$ uname -a Linux raspberrypi 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default pi@raspberrypi ~ \$ tail /boot/config.txt #arm_freq=800

#config_hdmi_boost=4

uncomment for composite PAL #sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default. #arm_freq=800

dtparam=spi=on dtparam=i2c_arm=on pi@raspberrypi ~ \$

dtparam=spi=on dtparam=i2c1=on dtparam=i2c_arm=on pi@raspberrypi ~ \$



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Configuració de l'I2C

pi@raspberrypi ~ \$ sudo aptitude install i2c-tools python-smbus

pi@ı	ras	obei	ггур	pi –	~ \$	su	do '	i2co	dete	ct	- y	1				
	0	1	2	3	- 4	5	б	7	8	9	а	b	С	d	e	f
00:																
10:																
20:																
30:																
40:																
50:																
60:																
70:																



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Configuració de l'accés sèrie

Instal·lació del minicom, programa de comunicacions amb el port sèrie :

pi@raspberrypi ~ \$ sudo aptitude install minicom

Assignació de permisos a l'usuari normal (més enllà del primari o root) :

pi@raspberrypi ~ \$ sudo usermod -a -G dialout pi

(Cal que sortiu i torneu a entrar a la sessió per a que els permisos siguin efectius)

Execució del minicom pel terminal :

minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0
minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyUSB0

Per a sortir del minicom :

Prémer les tecles 'Ctrl' i 'A' simulatàniament i sense deixar anar, prémer 'Z', després l'opció 'X' i seleccionar 'Yes'



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Instal·lació de més programes

Instal·leu biblioteques complementàries per a interactuar amb Python, l'IDE d'Arduino i les biblioteques complemenàries d'electronics.cat :

> pi@raspberrypi ~ \$ sudo aptitude install python-dev python-rpi.gpio python-serial python-netifaces python-pip

i@raspberrypi ~ \$ sudo pip install pyfirmata

pi@raspberrypi ~/downloads \$ sudo aptitude install arduino

pi@raspberrypi ~/downloads \$ wget http://www.electronics.cat/doc/arduinoLib/ecat.zip

Descomprimiu ecat.zip i moveu la carpeta ecat generada a la carpeta de bibliotegues d'Arduino

pi@raspberrypi ~/downloads \$ sudo mv ecat /usr/share/arduino/libraries

Descarregueu el paquet de l'Scratch For Arduino a la carpeta /home/pi/downloads i instal·leu-lo pi@raspberrypi ~ \$ cd downloads/ pi@raspberrypi ~ /downloads \$ sudo dpkg -i S4A15_RP.deb



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Imatge de la Raspberry Pi descarregable

Us podeu descarregar la imatge ja preparada de la Raspberry prement sobre la icona o sobre l'enllaç :



https://mega.co.nz/#!1xFVEJKK!zear_LuHkAKryys4D_wsj8_jehya_7MZ1Ath84BF--4

L'arxiu descarregat és raspbianEcat00.img.zip i ocupa 1,27GB. Un cop descomprimit l'arxiu **raspbianEcat00.img** ocupa 7,9GB. L'ocupació real de la imatge és de menys de 5GB. La primera opció del configurador raspi-config és per a expandir la imatge a la mida màxima de la vostra targeta SD concreta. pi@raspberrypi ~ \$ sudo raspi-config



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Càrrega del protocol Firmata a l'Arduino

Connecteu la Raspberry Pi a la placa nano-eCat (la que conté l'Arduino Nano) mitjançant el cable USB-A a miniUSB.

A la Raspberry Pi aneu a Menú / Electrònica / Arduino IDE.

A l'Arduino IDE aneu a Fitxer / Exemples / Firmata / Standard Firmata.

Un cop l'Arduino IDE té carregat el programa Standard Firmata, premeu a la icona de la fletxa que apunta a la dreta (quan passeu el ratolí per sobre hi sortirà el text "Puja" a la seva dreta).

Un cop hi surti el text "Pujada enllestida" de color negre sobre fons verd a la part de sota de l'IDE, ja està preparat l'Arduino Nano per establir comunicacions seguint el protocol Firmata.

New	Ctrl+N				
Open	Ctrl+O				-
Gkeschbook	Ctrl+W				- 144
	iti	1.Basics		ollers	C.
Save As	Ctrl+Shift+S	2.Digital			0
Upload	Ctrl+U	3.Analog		ing link	
Upload Using Programmer	Ctrl+Shift+U	4.Communication	\rightarrow	and another	
Page Setup	Ctrl+Shift+P	S.Control			
Print	Ctrl+P	6.Sensors			
Preferences	Ctrl+Comma	7.Display		100	
Quit	Ctrl+Q	8.Strings	н.	rved.	
Copyright (C) 2009 Shigeru Copyright (C) 2009-2011 le	ArduinoISP				
cohlerdur fel sons sors se		Rremote			
modify it under the terms	of the GNU Les	libraries			
License as published by th	e Free Softwar	messenger			
Foreign 211 of the Ciccles	, or car your	EEPROM			
See file LICENSE.Ixt for f	urther informa	Ethernet			
formatted using the GNU C	formatting and	Firmata		AllinputsFirmata	
v		LiquidCrystal		AnalogFirmata	
* TODO: use Program Control	l to load store	SD	\mathbf{x}	EchoString	
*/		Servo		I2CFirmata	
#include <servo.h></servo.h>		SoftwareSerial		OldStandardFirmata	
Finclude -Wire.h>		SPI		ServoFirmata	-
(C)		Stepper		SimpleAnalogFirmata	
Done uploading.		Wire		SimpleDigitalFirmata	



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Prova del protocol Firmata entre l'Arduino i la Raspberry Pi

A la Raspberry Pi aneu a Menú / Accessoris / LXTerminal CheckBox i escriviu el següent : ✓ Led Bit 7 pi@raspberrypi ~ \$ cd Documents/codis/firmata/pyOt/ Led Bit 6 pi@raspberrypi ~/Documents/codis/firmata/pyQt \$ ls -ls total 24 ✓ Led Bit 5 8 -rwxr-xr-x 1 pi pi 4122 des 7 21:10 exFirmata03P1.py 4 -rwxr-xr-x 1 pi pi 3970 des 7 20:57 exFirmata03P2.py ✓ Led Bit 4 4 -rw-r---- 1 pi pi 3255 abr 9 13:31 led_uSw.ui 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 3954 des 5 16:25 ui led uSw.py 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 3058 abr 9 13:33 ui led uSw.pyc uSw Bit 3 pi@raspberrypi ~/Documents/codis/firmata/pyOt \$./exFirmata03P2.py 🗏 uSw Bit 2 uSw Bit 1 Us sortirà la finestra de la dreta amb diverses caselles de selecció. Seleccioneu i deseleccioneu la casella corresponent 😑 uSw Bit 0 a Led Bit 7 i observeu com canvia d'estat (il·luminat / apagat)

http://binefa.cat/blog/?p=109

el led integrat a l'Arduino.

Surt

Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Prova del protocol Firmata entre l'Arduino i la Raspberry Pi

Connecteu la placa 0104 (la de leds i uSW) a P2 de la nano-eCat



ec

✓ Led Bit 7

Led Bit 6

✓ Led Bit 5

✓ Led Bit 4

uSw Bit 3



eč Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Prova del protocol Firmata entre l'Arduino i la Raspberry Pi



I/O MATRIX ()

SET0517

b7 b5 b3 b1 +5V

GND b6 b4 b2 b6

b7 b5 b3 b1 +5V

GND b6 b4 b2 b8

(VB) (VA) (CNO)

V8 VA GNO

Vídeo: https://youtu.be/2kSSPvfXqug

Més detallat :

http://binefa.cat/blog/?p=102





Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Protocol Firmata

Firmata.org/	wiki/V2.3ProtocolDetails					
	page discussion view source history					
	V2.3ProtocolDetails					
	This page describes version 2.3 of the Firmata protocol. Thi not changed since v2.2 but the Arduino Leonardo was adde application. You can see a history of the changes on the Pro	s versio d to boa otocolCh				
search	The Firmata protocol is designed to be extended, the Propo	sals paç				
	Contents [hide]					
Go Search	1 I/Os Supported					
navigation	2 Message Types					
Main page	3 Data Message Expansion					
Protocol	4 Control Messages Expansion					
Proposals	5 Sysex Message Format					
Design Issues	5.1 Query Firmware Name and Version 5.2 Extended Analog					
Examples						

http://firmata.org/wiki/V2.3ProtocolDetails

Vídeo de com funciona firmata : https://youtu.be/l4jFQloY9ZY



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Ús de pyFirmata

Basic usage:

```
>>> from pyfirmata import Arduino, util
>>> board = Arduino('/dev/tty.usbserial-A6008rIF')
>>> board.digital[13].write(1)
```

To use analog ports, it is probably handy to start an iterator thread. Otherwise the board will keep sending data to your serial, until it overflows:

```
>>> it = util.Iterator(board)
>>> it.start()
>>> board.analog[0].enable_reporting()
>>> board.analog[0].read()
0.661440304938
```

:. Eg. a:0:i for analog 0 as input or d:3:p for digital pin 3 as pwm.:

```
>>> analog_0 = board.get_pin('a:0:i')
>>> analog_0.read()
0.661440304938
>>> pin3 = board.get_pin('d:3:p')
>>> pin3.write(0.6)
```

https://github.com/tino/pyFirmata





Projecte ArduBlock : http://blog.ardublock.com/

La lectura de dades pel port sèrie de la versió actual d'ArduBlock es limita a la lectura de números enters. En cas de no rebre res l'ArduBlock interpreta que està llegint un zero.





http://binefa.cat/blog/?p=94 i http://binefa.cat/blog/?p=96



L'ArduBlock alenteix molt la velocitat (minuts) d'execució de l'Arduino IDE.

Per activar l'ArduBlock a la Raspberry Pi amb la imatge **raspbianEcat00.img** s'ha de copiar la carpeta **tools** de **/home/pi/sketchbook2** a **/home/pi/sketchbook**

Per a tornar a treballar amb normalitat amb l'Arduino IDE haureu d'esborrar la carpeta **tools** de **/home/pi/sketchbook**

Un cop està en marxa l'Arduino IDE aneu a Eines / ArduBlock

Un cop esteu dins d'ArduBlock premeu el botó **Open** i obriu l'arxiu **abCom01.abp** que està a la ruta /home/pi/Documents/codis/ardublock

Premeu el botó Upload to Arduino

Premeu el botó Serial Monitor per a interactuar amb l'Arduino

New Save Save As Open Upload to Arduino Serial Monitor



Amb el **Serial Monitor** en marxa escriviu a l'esquerra del botó **Envia** el número **1** i premeu el botó **Envia**. Observeu com s'il·lumina el led propi (13) de l'Arduino.

Amb el **Serial Monitor** en marxa escriviu a l'esquerra del botó **Envia** el número **2** i premeu el botó **Envia**. Observeu com s'apaga el led propi (13) de l'Arduino.





Ara tanqueu el **Serial Monitor** i prement el botó **Open** obriu l'arxiu **abCom01.abp** que està a la ruta /home/pi/Documents/codis/ardublock

Premeu el botó Upload to Arduino

Premeu el botó Serial Monitor per a tornar a interactuar amb l'Arduino

Quan envieu un 1 o un 2 es comporta igual que abans

Quan canvieu d'estat el microruptor corresponent al bit 0 de la placa 0104 rebreu H (High : nivell alt) o L (Low : nivell baix)



Un cop hem acabat les proves, tanquem l'ArduBlock i l'Arduino IDE i esborrem la carpeta **tools** del directori /home/pi/sketchbook



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Ús del minicom

Aprofitant que està carregat l'Arduino amb un programa que empra comunicacions (trametent un 1 s'il·lumina un led, trametent un 2 s'apaga i movent el microruptor l'Arduino tramet a la Raspberry Pi una H o una L), farem ús del programa minicom per a establir les comunicacions.

És important assegurar-se de que cap altre programa està fent ús del canal sèrie. Ni l'Arduino IDE ni l'ArduBlock.



Prement 1 s'il·lumina un led, trametent un 2 s'apaga (quan escrivim no hi surt res pel minicom perque l'Arduino no fa eco del que li trametem) i movent el microruptor l'Arduino tramet a la Raspberry Pi una H o una L. Per sortir-ne : Ctrl A + Z, X i Yes



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Ús del port sèrie des de Python

```
#!/usr/bin/python
import serial
print "Python serial port sample"
rpiSerialPort = '/dev/ttyAMAO'
ser = serial.Serial(rpiSerialPort,115200)
ser.write("\n\rFrom Raspbergry Pi\n\r")
ser.close()
```



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Ús d'un programa amb interfície gràfica

pi@raspberrypi ~ \$ cd Documents/codis/tty01/
pi@raspberrypi ~/Documents/codis/tty01 \$./tty01.py

😢 🗖 🔲 /dev/ttyUSB0:9600
Port : /dev/ttyUSB0 Bauds 9600
Text : 2 Send

i@raspberrypi ~/Documents/c	odis/tty01 \$./tty01.py /dev/ttyAMA0 115200 MA0:115200
Port : /dev/tty	AMAO Bauds 115200
Text :	<u>S</u> end Received text

http://www.binefa.cat/php/RPi/tty01.py.zip



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Codi d'Arduino

/* serialWrRd01.ino

}

```
http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd01.zip
*/
```

```
void setup() {
// Velocitat de la comunicacio en bauds
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  byte byteLlegit;
   /* Si hi ha quelcom a llegir: */
   if (Serial.available()) {
      /* llegeix el byte mes recent */
      byteLlegit = Serial.read();
```

```
/* Retorna el valor llegit. Es a dir, fa eco.*/
   Serial.write(byteLlegit);
}
```

```
http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd01.zip
```



http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd02.zip

}

```
/*
serialWrRd02.ino
http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd02.zip
#include <ecat.h>
Ecat ecat;
void setup() {
  // Els 4 bits (nibble) baixos de P2 son d'entrada
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_L_P2, INPUT);
  // Els 4 bits (nibble) alts de P2 son de sortida
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_H_P2,OUTPUT);
  // Velocitat de la comunicacio en bauds
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  byte byteLlegit;
   /* Si hi ha quelcom a llegir: */
  if (Serial.available()) {
    /* lleqeix el byte mes recent */
    byteLlegit = Serial.read();
    /* Retorna el valor llegit. Es a dir, fa eco.*/
    Serial.write(byteLlegit);
    if(byteLlegit == 'l'){
      digitalWrite(ecat nPinP2B7,HIGH);
    ŀ
    if(byteLlegit == '2'){
      digitalWrite(ecat.nPinP2B7,LOW);
    }
  }
```



_ } ۲

```
/*
serialWrRd03.ino
http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd03.zip
*7
#include <ecat.h>
Ecat ecat:
void setup() {
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE L P2, INPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE H P2,OUTPUT);
 Serial begin (9600);
}
void vIterpretaByteLlegit(byte by){
    if(by == '1')
      digitalWrite(ecat.nPinP2B7,HIGH);
    if(by == '2')
      digitalWrite(ecat.nPinP2B7,LOW);
}
bool bCanviP2B0(){
 static bool bNivellP2B0 = digitalRead(ecat.nPinP2B0);
 if(bNivellP2B0 != digitalRead(ecat.nPinP2B0)){
    bNivellP2B0 = digitalRead(ecat.nPinP2B0);
    return true:
 }
 return false;
}
void vTrametValor(byte byQuinPin){
 if(digitalRead(ecat.nPinP2B0))
    Serial.write('H');
  else
    Serial.write('L');
}
void loop() {
 byte byteLlegit;
 if (Serial available()) {
    byteLlegit = Serial.read();
    Serial.write(byteLlegit);
    vIterpretaByteLlegit(byteLlegit);
 }
 if( bCanviP2B0() ){
    delay(100); // Per a evitar rebots
    vTrametValor(ecat.nPinP2B0);
```



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino LCD

Afegiu el mòdul de l'LCD a P1 de la nano-eCat :



http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip



Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino Codi d'Arduino

```
/*
serialWrRd04LcdPl.ino
http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRdO4LcdP1.zip
*/
#include <ecat.h>
#include <LiquidCrystal.h>
Ecat ecat:
lcdPl init();
void setup() {
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE L P2, INPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE H P2,OUTPUT);
  lcdP1.begin(16, 2);
  lcdPl.print("ecat.h - v");lcdPl.print(ecat.fVersion());
  lcdPl.setCursor(0, 1);
  lcdPl.print("electronics.cat ");
  Serial.begin(9600);
}
void vIterpretaByteLlegit(byte by){
  lcdPl.setCursor(0, 1);
  lcdP1.print("P2B7 = ");
  if(by == 'l'){
    digitalWrite(ecat.nPinP2B7,HIGH);
                                                "):
    lcdPl.print("ON
  }
  if(by == '2'){
    digitalWrite(ecat.nPinP2B7,LOW);
                                                ");
    lcdPl.print("OFF
  }
}
                                                                       }
```

```
bool bCanviP2B0(){
  static bool bNivellP2B0 = digitalRead(ecat.nPinP2B0);
  if(bNivellP2B0 != digitalRead(ecat.nPinP2B0)){
    bNivellP2B0 = digitalRead(ecat.nPinP2B0);
    return true:
  }
  return false;
}
void vTrametValor(byte byQuinPin){
  lcdPl.setCursor(0, 0);
  lcdP1.print("P2B0 = ");
  if(digitalRead(ecat.nPinP2B0)){
    Serial.write('H');
                                                "):
    lcdPl.print("OFF
  }else{
    Serial.write('L');
                                                "):
    lcdPl.print("ON
  }
}
void loop() {
  byte byteLlegit;
  if (Serial available()) {
    byteLlegit = Serial.read();
    Serial.write(byteLlegit);
    vIterpretaByteLlegit(byteLlegit);
  }
  if( bCanviP2B0() ){
    delay(100); // Per a evitar rebots
    vTrametValor(ecat.nPinP2B0);
  }
```

http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip

e C Maquinari lliure amb Arduino Nano Plaques amb sistema de bus lliure eCat



http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=101



Maquinari 3Bpi - Pi de les Tres Branques Placa traductora de nivells per a Raspberry Pi Placa set05_08_v2





http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=508



Maquinari

BUS : Sistema digital que transfereix dades entre dispositius electrònics



eCat System : Dues tipologies de BUS, dades (8 bits) i comunicacions

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044

Maquinari Leds i microrruptors - Placa set01_04



ec









http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=104



Maquinari lliure amb Arduino Nano Plaques amb sistema de bus lliure eCat

uSW – LEDs



Placa configurable d'entrades / sortides.

La configuració de cada bit es fa mitjançant un pont (jumper).

Les entrades es fan per microrruptor (ON : zero lògic, OFF : u lògic).

Les sortides es visualitzen mitjançant leds (apagat : zero lògic, encès : u lògic).



Maquinari

Concepte de relé







Maquinari 4 Relés - Placa set05_02







http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=502



Comunicacions sèrie GtkTerm

😣 🗐 🗊 Configuratio	n			
Serial port				
Port:	Speed :		Parit	y:
/dev/ttyUSB0	▼ 115200	▼	none	•
Bits :	Stopbits :		Flow cor	ntrol:
8	v 1	•	none	•
ASCII file transfer				
End of lir	ne delay (milliseconds) :		0	*
Uwait for this special	character before passing to	next line	:	
			D'acord	Cancel·la



Comunicacions sèrie qtTerm

Po <u>r</u> t Name	P <u>h</u> ysical Name
ttyAMA0 💌	/dev/ttyAMA0 🗾 🔽 Enable
	Connected at /dev/ttyAMA0
Baud Rate	Parity Bits Stop Bits Flow Control
T 11 0 1 1	
lext to Send: Hello	from Raspberry Pi
Hello from Raspbe from Raspberry Pi Raspberry Pi Hello Raspberry Pi Hello Raspberry Pi Hello Raspberry Pi yy uu	rry Pi Hello from Raspberry Pi Hello from Raspberry Pi Hello Hello from Raspberry Pi Hello from Raspberry Pi Hello from from Raspberry Pi Hello from Raspberry Pi Hello from from Raspberry Pi Hello from Raspberry Pi Hello from from Raspberry Pi Hello from Raspberry Pi Hello from uu uu yy uu oo oo uu oo oo pp ii pp kk kk pp kpkp mm pp

http://code.google.com/p/qtterm/



Torn de preguntes ...



... i sessió pràctica.



Presentació descarregable a :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/65254823/oshw20151104/20150411_02.pdf http://binefa.cat/blog/

Correu electrònic de contacte : jordibinefa@electronics.cat



Linked in

https://twitter.com/electronicscat https://twitter.com/JordiBinefa

http://es.linkedin.com/pub/jordi-binefa/13/717/90b

Plaques aviat disponibles a :

http://www.electronics.cat

Moltes gràcies per la vostra assistència